

albe GmbH

ROHRMOTOREN UND STEUERUNGEN

Gebrauchsanleitung

Wandsender mit integrierter Zeitschaltuhr

roal tronic 4-Kanal



Inhaltsverzeichnis

Einlernen des Wandsenders	1
Einstellen der Einzel-/Gruppensteuerung	1
Einstellen der Uhrzeit & des Datums	2
Einstellen der Auf- und Abfahrzeiten	2+3
Aktivieren und Deaktivieren der Zeitschaltfunktion	3

Roal tronic 4-Kanal
Tastenübersicht



Technische Daten

Stromversorgung	3 Volt
Batterie Modell	CR2430
Arbeitsstrom	≤ 12 mA
Schutzart	IP 30
Zul. Umgebungstemperatur	-10°C bis +60°C
Funkcodierung	Rolling code
Funkfrequenz	433,92
Kompatibilität	Mit allen roal Motoren, sowie den Empfängern

Einlernen des Wandsenders

1. Wählen Sie den gewünschten Kanal (1-4) mit der K3 Taste aus. Den ausgewählten Kanal erkennen Sie daran, dass Dieser durch einen Rahmen markiert ist.
2. Nach anschließen des Motors oder Funkempfängers, setzen sie ihn unter Strom, sodass dieser „klickt“. Sollte das nicht der Fall sein, drücken Sie den roten Knopf auf dem Motor bzw. den schwarzen Knopf im Funkempfänger.
3. Drücken Sie innerhalb der nächsten 5 Sekunden die kleine runde Taste auf der Rückseite des Wandsenders. Bei erfolgreichem Einlernen „klickt“ der Motor. Sollte das nicht der Fall sein, wiederholen Sie Schritt 2.

Einstellen der Einzel-/Gruppensteuerung

1. Für die Einzelsteuerung wählen Sie durch drücken der K3 Taste den einzelnen Kanal aus. Der aktive Kanal kann durch die Auf- und Abtaste gesteuert werden.
2. Um in die Gruppensteuerung zu gelangen, drücken sie die K3 Taste, bis alle 4 Kanäle eingerahmt sind. Nun können Sie alle eingelernten Motoren ansteuern.
3. Wenn sie von der Gruppensteuerung wieder in die Einzelsteuerung gelangen wollen, drücken Sie erneut die K3 Taste, bis Sie bei Ihrem gewünschten Kanal angelangt sind.

Einstellen der Uhrzeit und des Datums

1. Drücken Sie die K1 Taste. Nun erscheint oben links im Display ein Uhrensymbol und die Stundenanzeige beginnt zu blinken.
 2. Stellen Sie die Uhrzeit durch die Auf- bzw. Abtaste ein. Bestätigen Sie mit der K1 Taste. Nun gelangen Sie zur Minuten bzw. Tagesanzeige.
 3. Die Minutenanzeige beginnt zu blinken. Stellen Sie, wie in Punkt 2 beschrieben, die Minutenzeit ein. Bestätigen Sie erneut mit der K1 Taste.
 4. Nach drücken der K1 Taste (Schritt 3) blickt nun die Wochenanzeige. Durch drücken der Auf-/Abtaste können Sie den Tag auswählen
- Bitte beachten Sie, dass die Wochentage auf Englisch abgekürzt sind:
Mo= Montag, Tu=Dienstag, We= Mittwoch, Th=Donnerstag, Fr=Freitag,
Sa=Samstag und Su=Sonntag.
5. Wenn Sie mit dem Einstellen der Uhrzeit und des Datums abgeschlossen haben, drücken Sie die Stoptaste. Sie gelangen wieder zurück ins Hauptmenü.

Einstellen der Auf- und Abfahrzeiten des Rolladens

Sie können insgesamt 8 Auf- und Abfahrzeiten, auf den einzelnen oder allen Kanälen, einprogrammieren.

1. Drücken Sie im Hauptmenü die K2 Taste. Nun sind Sie im Fahrzeitenmenü und links oben in der Ecke wird ein Uhrensymbol angezeigt und die Stundenanzeige beginnt zu blinken.
2. Stellen Sie die Fahrzeit, wie bei der Einstellung der Uhrzeit. Durch drücken der K1 Taste blinkt die Stundenanzeige auf. Stellen Sie die mit der Auf-/Abtaste ein und bestätigen Sie die mit der K1 Taste.
3. Nun blickt die Minutenanzeige. Stellen Sie die ein wie in Schritt 2 beschrieben und bestätigen Sie erneut mit der K1 Taste.
4. Jetzt können Sie die gewünschten Tage für die gewählte Zeit eintragen. Nach bestätigen der Minuten blinkt die Tagesanzeige. Durch drücken der Auf-/Abtaste wählen Sie die einzelnen Tage, Montag bis Freitag, Montag bis Samstag oder die ganze Woche aus. Bestätigen Sie mit der K2 Taste.

Bitte beachten Sie, dass die Wochentage auf Englisch abgekürzt sind:
Mo=Montag, Tu=Dienstag, We=Mittwoch, Th=Donnerstag, Fr=Freitag, Sa=Samstag
und Su=Sonntag.

5. Durch drücken der K2 Taste können die einzelnen Auf-/Abfahrtspeicherplätze auswählen.

6. Sollten Sie „- : - -“ auf dem Display stehen haben, aktivieren Sie die Zeitschaltung durch drücken der K3 Taste. Nun sollte „00:00“ oder eine Zeit dort stehen. Wenn Sie eine Zeit deaktivieren wollen, drücken Sie die K3 Taste bis wieder „- : - -“ auf Ihrem Display steht.

7. Wenn Sie weitere Zeiten einstellen wollen, wiederholen Sie Schritt 2-4

8. Um den eingestellten Zeiten einen Kanal oder allen Kanälen zuzuweisen, wählen Sie einfach im Fahrzeitenmenü durch drücken der K3 Taste den gewünschten Kanal aus.

Achten Sie darauf, dass Sie die Zeit nicht deaktivieren. Dies erkennen Sie wenn auf dem Display „- : - -“ steht. Durch erneutes drücken der K3 Taste aktivieren Sie die bereits eingestellte Zeit wieder und der Wandsender schaltet automatisch auf Kanal 1.

9. Durch drücken der Stoptaste gelangen Sie ins Hauptmenü. Die Zeiten sind gespeichert.

Aktivieren und Deaktivieren der Zeitschaltuhr.

- Zum aktivieren der Zeitschaltfunktion halten sie im Hauptmenü die Stoptaste gedrückt und betätigen Sie die K2 Taste. Nun erscheint oben links das Uhersymbol. Die Zeitschaltfunktion ist aktiviert.

- Zum deaktivieren der Zeitschaltfunktion halten sie im Hauptmenü die Stoptaste gedrückt und betätigen Sie die K2 Taste. Nun verschwindet oben links das Uhersymbol. Die Zeitschaltfunktion ist deaktiviert.



albe GmbH
Rohrmotoren & Steuerungen
Dieselstraße 2
D-31737 Rinteln
Germany